

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - ACRO-P.E.T -Прибор для обнаружении ТАТР и ВВ основанных на Peroxide IEDs.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

Не пытаться самостоятельно разбирать прибор. в случае острой необходимости производить разборки только в защитных перчатках и очках

При попадании индикаторов на открытые участки тела или слизистую оболочку- промыть большим количеством проточной воды !

Время анализа: не более 30 секунд.

Сбор проб:

1. Снять резиновую крышечку-пробоотборник **(рис 1/1)**
2. Провести тыльной плоской стороной резиновой крышечки-пробоотборника по подозрительной веществу(жидкому или твёрдому) или по подозрительной поверхности **(рис. 1/1)**
3. Вернуть резиновую крышечку-пробоотборник обратно в исходное положение **(рис. 1/2)**

Тестирование:

- Держите прибор вертикально резиновой крышечкой вниз **(рис. 1/1)**.
- Снимите красную предохранительную ленточку **(рис. 1/3)**
- Опустите жёлтый рычаг номер 1 до конца **(рис. 1/4)**
- Подождите **примерно 30-40 секунд** ,слека взбалтывая
- Опустите жёлтый рычаг номер 2 до конца и слека взболтайте **(рис. 1/5)**
- Опустите жёлтый рычаг номер 3 до конца **(рис. 1/5)**

Результаты:

Позитивная реакция:

Если жидкость, находящаяся над резиновой пробочкой окрашивается в зелено-голубой цвет, это свидетельствует о присутствии ВВ типа ТАТР . Интенсивность цвета зависит от кол-ва ВВ во взятой пробе.

Негативная реакция:

Жидкость остаётся бесцветной или окрашивается в светло-коричневый цвет..

(picture 1)



(picture 2)

TATP Positive



TATP Negative

